

# **Инструкция по эксплуатации Конфетти пушки GLOBAL EFFECTS PowerShot-220**

## **Перед началом работы:**

1. Чтобы подключить питание, необходимо присоединить разъем PowerCon синего цвета на кабеле питания к устройству, а вилку в розетку. Разъем PowerCon белого цвета на корпусе устройства нужен для последовательного соединения нескольких устройств в одну цепь и одновременного выстрела (соединительный кабель в комплект не входит).
2. Вставьте одноразовый ствол в держатель, зафиксируйте его и выставьте нужный угол выброса конфетти или серпантина.
3. Отключите конфетти-пушку и вставьте разъем ствола в специальное гнездо на корпусе конфетти-пушки.

## **Во время работы:**

4. Следите за тем, чтобы угол наклона ствола и расположение конфетти-пушки не изменялось до и во время выстрела. Для этого рекомендуем закрепить основание пушки (к полу, к ферме и т.п.).
5. Включите тумблер на корпусе пушки, чтобы произвести выстрел. После этого выключите тумблер.

## **Примечание:**

Рекомендуем использовать на каждый ствол страховочные тросики с держателями для стволов.