



STEBA Mx2



Загальна інформація

Цей прилад призначений тільки для побутового використання в приміщенні, не в промислових цілях. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник по експлуатації і надійно збережіть його. При передачі приладу третім особам слід передати разом з ним керівництво по експлуатації. використовуйте прилад відповідно до керівництвом і дотримуйтесь вказівок щодо безпеки.

Виробник не несе відповідальність за шкоду або травми, нанесені в наслідок недотримання вказівок з безпеки.

Вказівки з безпеки

- Прилад слід підключати до мережі електроживлення і використовувати тільки в відповідно до вказівок на маркуванні.
- Прилад слід використовувати тільки при відсутності пошкоджень проводу електроживлення і самого приладу. Перевіряйте прилад на наявність пошкоджень перед кожним використанням!
- Не торкайтеся до електричної вилці вологими руками.
- Підключіть шнур живлення до правильно встановленої і легко доступною розетки.
- Для від'єднання шнура живлення, необхідно тягнути за штепсель, а не за сам кабель.
- Після кожного використання або в разі несправності виймайте штекер з розетки.
- Не тягніть за провід підключення до електромережі. Він не повинен тертися об кути або бути затиснутий.
- Провід електроживлення не повинен стикатися з гарячими предметами.
- Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи, які мають недостатньо досвіду та / або знань, можуть використовувати прилад тільки під наглядом або при умови отримання вказівок щодо безпечного використання приладу і розуміння пов'язаних з ним небезпек. Дітям не можна гратися з приладом і пакувальними матеріалами. Дітям старше 8 років можна займатися чищенням і обслуговуванням приладу тільки під наглядом.
- Не допускайте до приладу і проводу електроживлення дітей молодше 8 років.

- Прилад не можна використовувати з таймером включення або окремою системою дистанційного керування!
- Не зберігайте прилад на відкритому повітрі або у вологих приміщеннях.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду.
- Ніколи не використовуйте прилад після появи несправності, наприклад, після падіння чи іншого ушкодження.
- Виробник не несе відповідальність за неправильне або неналежне використання приладу внаслідок недотримання інструкції по експлуатації.
- Щоб уникнути небезпек ремонтні роботи, наприклад, заміну пошкодженого дроти електроживлення, повинні робити тільки співробітники сервісного центру.
- Завжди встановлюйте прилад на стійку і рівну поверхню.
- Використовуйте прилад тільки в зазначених у цьому посібнику цілях.
- Забороняється братися руками за скляний глек, а також класти в нього ложки або інші предмети, під час роботи блендера або коли він включений в мережу
- Не можна використовувати прилад, якщо пластмасові частини і прокладка мають тріщини, якщо ніж обертається з ускладненням.

Застосування:

Не можна включати прилад в мережу, якщо завантаження його не закінчено.

Забороняється встановлювати ніж-насадку, якщо скляний глек не встановлений в блендер. Можна отримати травму!

Протерти підставу електродвигуна вологою тканиною, вимити чашу і просушити всі вузли.

Повністю зібраний скляний глек легко встановлюється на підставу електродвигуна шляхом його загортання.

Стежити, щоб насадка завжди була щільно встановлена в скляному глечик; Інакше можливий витік продукту.

У разі виникнення витіку блендер необхідно негайно відключити і протерти насухо.

При попаданні рідини всередину приладу необхідно, щоб прилад оглянув уповноважений спеціаліст - ремонтник.

При першому включенні в процесі роботи може з'явитися слабкий

запах. Це нормально, і після деякого часу роботи запах зникне. Перед роботою переконатися, що блендер зібраний правильно! Не можна включати блендер, якщо в глечикі немає рідин або інших продуктів.

Знімати скляний глечик або кришку можна тільки після повної зупинки приладу.

Не можна заливати в глечик рідини температурою вище 60 ° C, так як скло може тріснути.

Не можна заливати в глечик занадто багато рідини, це може викликати її розбризкування.

Не можна знімати тримач з глечика.

Робоче місце

Блендер і глечик необхідно встановити на рівній, сухій і досить великій поверхні. Не можна встановлювати на краю поверхні.

Не можна залишати працюючий прилад без нагляду.

Якщо необхідно вимити або перемістити прилад, а також якщо він не буде використовуватися тривалий час, необхідно від'єднати шнур живлення від мережі.

Зупинка

З міркувань безпеки прилад відключається через 2 хвилини безперервної роботи. У такому випадку потрібно почекати одну хвилину і включити прилад знову.

Зупинка може бути викликана занадто великою кількістю або занадто великими інгредієнтами, закладеними в блендер. приготування їжі

Прилад не призначений для вичавлювання соку або для приготування рубленого м'яса!

Швидкість від Min. до 3 4-5000об/хв.	Для коктейлів рідких сме - сей- майонезу, маринадів	
Швидкість від 4 до Max.	Супи-пюре М'яке збивання рідких сумішей	Спочатку змішати основ- ні частини потім додати подальші інгредієнти через отвір для запов- нення
Смузі	Змішування напоїв з рідинами або фруктами	Спочатку додати рідкі інгредієнти
Дроблення льоду	Дроблення кубиків льоду. Не завантажувати занадто багато (макс.250м)	Прилад працює в імпульс - сному режимі.
Імпульсний режим	Для продуктів які не можна обробляти довго на великій швидкості.	програма запускається натисканням кнопки
Млин	Для невеликої кількості трави, пестя горіхів або кавових зерен	Натиснути кнопку «Імпульсний режим»

Спочатку наливати в глечик рідкі компоненти; не обробляти продукти довше, ніж необхідно.

При обробці великих обсягів не дозволяти блендеру працювати більше 2 хвилин поспіль.

Чи не переповнювати глечик - додавати продукти поступово невеликими порціями.

Щільно закривати кришку, щоб уникнути бризок.

Якщо суміш прилипає до стінок глечика, відключити блендер і зняти її зі стінок лопаткою.

З фруктів необхідно витягти насіння.

Блендер не призначений:

Для вичавлювання соку з фруктів і овочів

Для збивання яєчних білків

Для замісу крутого тіста

Для приготування картопляного пюре

Якщо блендер буде заблокований або буде працювати незвично повільно, необхідно його вимкнути, від'єднати від мережі і акуратно звільнити від які заблокували його продуктів довгою ложкою з пластику.

Подрібнювач / Блендер

Кавомолка доступні для даного пристрою. Він може бути використаний для подрібнення трави, горіхи і т.д..

Використання:

Чашу заповнити продуктами, потім щільно загорнути.

Заповнену чашу поставити на основний блок приладу з невеликим поворотом таким чином, щоб чаша щільно прилягала до блоку. Чаша може бути видалена з підстави тільки тоді, коли прилад повністю закінчив свою роботу і зупинений. Ніколи не намагайтеся використовувати прилад без чаші. Є ризик травми!

Приклад використання:

Подрібнювач підходить для роботи з невеликою кількістю продуктів. приклад:

Арахіс, мигдаль, кава в зернах. Заповнити чашу, потім щільно закрити кришку і поставити чашу на основний блок.

Короткочасно натискати кнопку імпульсного режиму (P) до тих пір, поки не вийде потрібний вам розмір суміші. При необхідності видалити прилад з підстави і струсити, щоб випала застрягла в механізмі суміш.

песто:

Базилік, пармезан, оливкова олія і кедрові горішки покласти в чашу, щільно закрити кришку таким чином, щоб масло не могло витекти. Все змішати.

Мікрофільтр

Артикул аксесуара 99-24-00

Для того, щоб у ваших напоях не було зерен, містяться, наприклад, в смородині, виконайте наступні кроки:

- Прилад повинен бути вимкнений
- Встановіть мікрофільтр в великий отвір над лезами в посудині.
- Налийте рідину в посудину.
- Закрийте кришку і увімкніть блендер. додайте ягоди через отвір для поповнення в кришці.
- Вимкніть прилад, зніміть посудину і готово.
- Якщо посудину порожній, відкрийте кришку і витягніть фільтр для його очищення.
- Фільтр потрібно чистити після кожного використання.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби і сушіть фільтр після кожного очищення.

Попереднє миття

Налити в глечик теплої води (макс. 1,2 л), додати миючого засобу і

дати попрацювати, натиснувши кнопку імпульсного режиму.

Мийка

Від'єднати блендер від мережі

Не допускати засихання в глечики залишків продуктів

Не занурювати блендер у воду

Не можна мити в посудомийній машині насадки блендера, що мають абразивну покриття або гострі ріжучі кромки. Після мийки частини приладу висушити. При мийці проявляти обережність, щоб не пошкодити ножі та вал приводу.

Увага: ножі гостро заточені!

Утилізація виробу:

Відслужив прилад негайно приведіть в непридатність.

На території ЄС цей символ вказує на те, що дане вони не підлягає утилізації разом з побутовими відходами. старі прилади містять цінні переробляються матеріали, які слід здати на переробку, щоб запобігти нанесенню шкоди навколишньому середовищу і людському здоров'ю через безконтрольне викиду сміття. Тому, будь ласка, утилізуйте відслужили прилади через спеціальні системи збору сміття або відвезіть прилад для утилізації в місце, де він був придбаний.

Відповідальна організація відправить прилад на переробку.

Утилізація пакувальних матеріалів

Не викидайте пакувальний матеріал, відправте його на переробку.

Упаковка приладу:

- Папір, картон і гофрований картон здати в пункт збору макулатури

- Полімерні пакувальні матеріали і плівку також слід утилізувати через відповідні пункти збору

Чистка

После использования не оставляйте в чаше воду.

Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки.

Дайте прибору остыть до комнатной температуры.

Не погружайте электрическую часть в воду.

Осторожно извлеките чашу из прибора.

Чашу и крышку можно промыть теплой водой с добавлением обычного средства для мытья посуды. После этого части хорошо просушить и убедиться, что в крышке не осталось воды.

Не используйте сильнодействующие или абразивные чистящие средства.

Нагревательный элемент и поверхность корпуса можно протереть влажной салфеткой.

После чистки снова соберите прибор.

Правильная утилизация изделия:

Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность.



На территории ЕС этот символ указывает на то, что данное изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за неконтролируемого выброса мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация отправит прибор на переработку.

Утилизация упаковочных материалов

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.

Упаковка прибора:

Бумага, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры

Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует утилизировать через соответствующие пункты сбора



Примеры обозначения полимерных материалов: PE – полиэтилен, код 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, PP – полипропилен, PS – полистирол.

Сервісні центри:

м. Вінниця, вул. Келецькая, 61а, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0432) 619573, 699193
м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 59 «ИНТЕРСЕРВИС»
тел.: (0562) 350409, 346705
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 59 4 эт. кімната 407,
ЧП «Москаленко» тел.: (0562) 337574, 7881916
м. Дніпропетровськ, вул. Набережная Перемоги, 118
тел.: (0552) 676044, 3756705
м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, 188 «Техносервіс» тел.: (062) 3430305
м. Донецьк, пл. Поповича, 33 ЧП «Шуліка» тел.: (062) 3818555
м. Донецьк, вул. Зв'язильського, 55 тел.: (062) 3454970, (050) 9741925
м. Запоріжжя, вул. Верхня, 6 «Техніка і Сервіс», тел.: (061) 2187431
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223 Волков В.А., тел.: (0342) 756040
м. Кіровоград вул. Короленко, 2, КФ Лотос, тел.: (0522) 357923
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 1-в, «Евробыттехсервіс»,
тел.: (093) 8362051, (095) 5001464
м. Кіровоград, вул. Васнецова, 8, «Техномір», тел.: (0522) 361014, 270177
м. Кривий ріг, вул. Косиора, 70, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (056) 4400779, 929789
м. Київ, вул. Ялтинська 24/23, ПП «Лепеха І.О.», тел.: (044) 5764616
м. Кременчук, вул. Советская, 44 оф2, "Еко Сан" Дашко І.В.,
тел.: (053) 6639192
м. Лубни, вул. Советская, 42 Call- Центр тел.: (05361) 70410, (067) 4690177
м. Львів, пр. Чорновола, 95, «Сервіс-Побуд», тел.: (0322) 407845
м. Львів, вул. Під Голоском 15а, «Крупс», тел.: (032) 2445344(40)
м. Львів, вул. Вол.Великого, 2, «Асц Шанс», тел.: (032) 2471499
м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 116, «Рестор-сервіс» тел.: (032) 2458052
м. Луцьк, пр. Воли, 27 оф. 322, «Евролайн», тел.: (03322) 40258
м. Луцьк, пр. Пермоги, 22, «Ваш Майстер», тел.: (03322) 30103
м. Луганськ, вул. Ломоносова, 96ж, тел.: (0642) 330242, 494217
м. Маріуполь, пр. Металлургов 227, «Реал-сервіс», тел.: (0629) 473000
м. Макіївка, вул. Тайожная, 1 «До» Богдоренко», тел.: (062) 3413758
м. Миколи, Внутрішньоквартальний проїзд, 2, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0512) 580647, 242260
м. Нікополь, вул. Шевченко 81а МНЦ- 1, ЧП «Ковалів», тел.: (05662) 46764
м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 55, ФОП «Кушнір»,
тел.: (048) 390618, 7151025
м. Одеса, вул. Філатова, 11, «Професіонал», тел.: (048) 7373042, 7770822
м. Одеса, вул. Щоголева, 14, «Південь-сервіс», ЧП «Ріжків»
тел.: (0482) 7349815,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 172, ООО «Лотос»,
тел.: (05632) 61554, 62342
м. Полтава, вул. Алмазная, 14, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0532) 509889, 694262
м. Рівне, вул. Видинська, 10 «Адамант», тел.: (0362) 450042
м. Сімферополь вул. Ковильна, 72, «Телесвіт-сервіс», тел.: (0652) 690778

м. Севастополь вул. Генерала Коломийца, 9, «Братико»,
тел.: (0692) 674131, 451277
м. Суми вул. Кооперативная, 7а, СЛТ «Сервіс», тел.: (0542) 781013
м. Суми вул. Петропавлівська 86/1, «Ельф», тел.: (0542) 660300
м. Тернопіль вул. Купчинського, 9, «Євро-сервіс», тел.: (0352) 265807
м. Харків вул. Полтавський шлях, 3, «Каскад сервіс»,
тел.: (057) 7349724, 7125181
м. Херсон вул. Карбишева, 28а, «ИНТЕРСЕРВИС»,
тел.: (0552) 434040, 434033
м. Хмельницький, вул. Западная Окружна, 54, «Гранд Імпорт»,
тел.: (0382) 725303
м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 105, «Блошко»,
тел.: (0372) 901311, (050) 4345529
м. Черкаси, вул. Хоменко, 17, ФОП «Цабий І.М.», тел.: (0472) 636901, 636542
м. Ужгород, вул. Легоцького 66а, ПП «Зверев», тел.: (0312) 654266
м. Євпаторія, вул. Перемоги, 67, ПП «Бужин Е.А.», тел.: (06569) 44774
м. Житомир, вул. Львівська, 8, «Тандем-сервіс», тел.: (0412) 471568



Гарантійний талон №

Найменування _____

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Торгова організація _____

П.І.Б. продавця _____

Підпис _____

М.П.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

**Не заполненный продавцом гарантийный талон
лишает Вас права на гарантию.**

<http://acctest.ru/cal/stationary-blender/>