

Профессиональный сценический тяжелый дым

Руководство пользователя

J-430



Руководство пользователя

1. Когда вы откроете упаковку, проверьте комплектность оборудования: 1 дым машина J-430, 1 руководство пользователя, 1 черная антенна для усиления сигнала, 1 белый беспроводной пульт. Если чего-либо не хватает – сразу же обратитесь к продавцу!
2. Поставьте машину на плоскую поверхность, чтобы проверить на наличие повреждений. Если вы обнаружили какие-либо, обратитесь за помощью к вашему дилеру.
3. Перед тем, как подключить машину к сети, всегда проверяйте совпадает ли напряжение на машине с местным напряжением переменного тока. Всегда используйте заземленное соединение, чтобы обезопасить себя.
4. Машина должна работать в проветриваемом окружении, никогда не ставьте препятствий над машиной, так как дым выходит вертикально, чтобы добиться наилучших результатов работы машины. Если машина размещена под сценой, запрещено стоять над ней во избежание травм.
5. Размещайте машину на поверхности только горизонтально (наконечником вверх) или на боку, не допускайте такого положения машины, при котором наконечник смотрит вниз.
6. Никогда не оставляйте работающую машину без внимания.
7. После определенного времени использования возможно образование тонкого слоя конденсата на поверхности машины. Высушите его или протрите и продолжайте работу.
8. Никогда не упаковывайте машину в коробку и не накрывайте тканью сразу после завершения работы. Для полного охлаждения требуется около 30 минут. В противном случае это может вызвать помехи работы температурного датчика при следующем включении.

Инструкция по гарантии

На обороте страницы находится информация о том, как обратиться к дилеру, если вы являетесь владельцем машины. Гарантийный период составляет 3 года или 30 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Для документального подтверждения гарантийного ремонта. Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию.

Инструкция:

1. Гарантийный период: 3 года или 30 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Отсчитывается с момента покупки.
2. Если в машине не обнаружены дефекты, связанные с жидкостями высокого давления, то гарантия составляет 3 месяца. Расходы по гарантии не возмещаются.
3. Гарантия аннулируется, если:
 - a. Устройство эксплуатируется не по назначению.
 - b. Устройство подвержено воздействию высокого напряжения не по назначению.
 - c. Ошибка в работе устройства (высокая влажность, высокая температура, высокая влажность, высокая температура, высокая влажность, высокая температура).
 - d. В устройство были внесены изменения производителем.
4. Исключения: Упаковка, поврежденная в процессе транспортировки, батарея внутри устройства, поврежденная в процессе транспортировки.
5. Мы не берем плату за доставку и установку. Гарантия осуществляется по гарантии производителя. Гарантия не распространяется на гарантийный период, в течение которого не было обнаружено никаких дефектов.
6. Если какие-либо дефекты обнаружены в течение гарантийного периода, обратитесь к дилеру.

Характеристики

Дым-машина J-430 является машиной третьего поколения серии JUMPER. Благодаря использованию новой технологии машина может работать долго и стабильно. Также устройство помехоустойчиво и помогает воплотить все ваши замыслы в реальности.

Характеристики:

1. Невероятно стабильная технология, позволяющая выпускать дым дольше, по сравнению с другими дым-машинами.
2. Можно выпускать достаточно большие и плотные сгустки дыма.
3. Сам дым сухой, без пара, что делает его безопасным для окружающей среды.
4. Встроенная LCD панель позволяет легко контролировать устройство.
5. Встроенный DMX канал (двойной), возможна любая комбинация DMX системы, легко эксплуатировать.
6. С помощью панели контроля или DMX системы можно регулировать объем выпускаемого дыма.
7. Вы можете самостоятельно выбрать время и порции дыма, которые вам нужны.
8. Встроенное усиленное устройство приема сигнала, работающее на расстоянии более чем 50 м.
9. Труба с невероятно гладкой и плоской внутренней структурой, которая защищает от блокирования.

Технические характеристики:

АС 230V, 50-60 Hz 15A

Потребление: 3000 W

Время разогрева: 18 мин.

Объем выпускаемого дыма: 110 кв. м. в мин.

Потребление жидкости: 1,3 л/час на макс. Мощности

Вместимость бака: 10л

Вес нетто: 16,5 кг

Размеры машины: 705*352*304(мм)

Размеры коробки: 810*395*340(мм)

Руководс

2.8 Проблемы и решение откл

Если на индикаторе написано, сразу же ее выключить. Полно это время проверьте и про машины и рядом с ней, должн охлаждалась. Если после 2-3 горит – обратитесь к дилеру.

1. Инструкция для функциональных кнопок.

FUNCTION – Кнопка для включения 8 функций на выбор

UP – Увеличить

DOWN – Уменьшить

TIMER – Для установки таймера

VOLUME – Нажмите для долгого выпуска дыма с выбранным объемом, нажмите еще раз, чтобы прекратить выпуск

MANUAL – Нажмите и держите кнопку, машина будет работать на максимальной мощности и дистанции

2. Использование и индикация

2.1. Начало

После открытия индикатор будет показывать следующие сообщения последовательно: “welcome J-430”, “J-430 Version V1.0”, “J-430 AC-230V 50 Hz”. Через 5 секунд появится сообщение “HEATING!” – это означает, что машина нагревается. Как только нагреется появится запись “Ready to Fog J-430”.

2.2 Ручное управление

После завершения прогрева машины нажмите кнопку «Manual», в таком случае машина будет работать на максимальной мощности. Если вы уберете палец с кнопки – выработка дыма прекратится.

2.2.1 Вторая функция кнопки Manual

Когда вы достанете машину из коробки, заполните ее жидкостью, так как датчик уже включен до отправки машины с завода. Только после этого нажмите Manual и держите кнопку, пока она не начнет пускать дым. В таком случае, когда жидкость будет заканчиваться, сработает датчик. Вам нужно будет повторить процедуру, чтобы закачать жидкость в машину.

2.3 Таймер

2.3.1 Интервал подачи дыма

Нажмите кнопку “Function” пока не появится запись “Interval Set XXXs J-430”, выберите нужное значение с помощью кнопок up и down. Буква s в данном случае означает интервал в секундах, от 5 до 999 секунд, M означает минуты, от 1 до 999м.

2.3.2 Время подачи дыма

Нажмите кнопку Function, пока не появится запись “Duration Set XXXs J-430”, выберите нужное значение с помощью кнопок up и down. Буква s в данном

случае означает время подачи в секунды или минуты, от 1 до 999м.

2.3.3 Регулирование объема подачи дыма
Нажмите кнопку Function, а затем up или down для выбора объема подачи дыма. Возможен выбор от 1 до 999м.

2.4. Регулирование объема подачи дыма
Нажмите кнопку Function, а затем up или down для выбора объема подачи дыма. Возможен выбор от 1 до 999м.

2.5. Установка DMX 512 (Две опции)

Нажмите Function, дождитесь записи “DMX 512”. Выберите значение от 001 до 512 с помощью кнопок up и down. Если сигнал DMX 512 (интерфейс не важен, главное наличие сигнала).

2.5.1. Управление с помощью DMX 512

DMX 512 является заменой всех контроллеров. Если машина перестает работать из-за нехватки жидкости и перезапустить ее с помощью кнопки Function.

2.6. Сенсор предохранитель

Нажмите Function, подождите, пока появится запись “WARNING! Fluid”. После этого нажмите кнопки up или down для выбора (индикатор сменится на on или off). Если выключить.

2.6.1 Если сенсор включен:

Если индикатор горит “WARNING! Fluid”.

1) Залейте жидкость, нажмите кнопку Function, машина будет работать нормально.

2) Нажмите Function, выключите сенсор. Рекомендуется, так как возможен перепад температуры.

2.7 Как выбрать минуты или секунды

Нажмите Function, дождитесь записи “Interval Set XXXs J-430”. Выберите минуты или секунды с помощью кнопок up и down.