

**WK-0052 – Защитник дворов 2**

Прибор предназначен для отпугивания зверей. В нем имеется датчик движения, который регистрирует появление животных в защищаемой зоне и включает постоянно изменяющийся сигнал ультразвукового диапазона. Сигнал воздействует на животных (собак, кошек, лис, и т.д.) и заставляет их покидать участок.

**Питание**

Прибор работает от 4 батареек типа «D» или через адаптер от сети 220 Вольт. Для установки батареек надо сдвинуть и снять заднюю крышку прибора, разместить батарейки, как показано на рисунке внутри корпуса, и установить крышку на место. Батарейки хорошего качества обеспечивают до 5000 включений прибора.

**Выбор сигнала**

Установите переключатель на задней панели прибора в одно из семи положений в соответствии с тем, какое животное необходимо отпугивать. Поворотом регулятора по часовой стрелке на передней панели включите прибор. Установите регулятор в нужное положение. Выбор положения регулятора определяется тем, какое животное вы хотите отпугнуть и на каком расстоянии. Для отпугивания кошек годится любое положение регулятора от 1 до 7. При этом чем выше номер позиции регулятора, тем больше расстояние, на которое распространяется сигнал. Для отпугивания собак - от 2 до 7, лис от 3 до 7, белок от 4 до 7, зайцев и кроликов от 5 до 7, голубей от 6 до 7.

При появлении движущегося объекта в защищаемой зоне инфракрасный датчик автоматически включает на 7 секунд сигнал в соответствии с положением регулятора. Затем следует пауза 5 секунд и, если животное не ушло, сигнал повторяется. При срабатывании датчика светится индикатор.

Чем крупнее животное, тем на большем расстоянии его «видит» датчик. Следует иметь в виду, что при возрастании номера режима увеличивается низкочастотная составляющая в сигнале. Люди с хорошим слухом могут воспринимать звуки, излучаемые в режимах 6 и 7. В связи с этим не рекомендуется устанавливать прибор таким образом, чтобы он был направлен на Вас и детей.

**Светодиодный индикатор**

Защитник дворов 2 снабжен светодиодным мигающим индикатором. В течение 7 секунд, когда включен звуковой сигнал, индикатор мигает 5 раз. Следует учесть, что использование индикатора снижает ресурс батареек, время эксплуатации сокращается примерно на 40%, поэтому имеется возможность его отключения.

**Размещение.**

Прибор должен быть установлен на высоте 30- 60 см от земли. Убедитесь в отсутствии препятствий в защищаемой зоне для датчика и излучаемого сигнала. Если эта зона велика или в ней много растений, может потребоваться не один прибор.

Максимальный радиус действия прибора – 15 метров, защищаемая зона – 200 м<sup>2</sup>.