



ТЕХНОСТЕМП



**LPS**  
LCD PLASMA SUPPORT


LPS 3 1-60

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**USER MANUAL**

ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)




|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Модель                               | LPS 31-60  |
| Габаритные размеры, мм, не более     | 485x440x22   |
| Посадочные размеры Ширина/Высота, мм | 100x100, 200x200<br>200x100, 400x200<br>300x300, 400x400 |
| Угол наклона                         | от 0° до +12°  |
| Вылет от стены, мм                   | 22   |
| Масса не более, кг                   | 2,0  |
| Максимальная нагрузка, кг            | 40   |
| Диапазон допустимых диагоналей       | 26" до 47"   |

**?** Кронштейн предназначен для крепления к стене LCD, LED, плазменного телевизора или панели (далее телевизор). Что позволяет оптимально разместить телевизор на стене, сэкономив при этом полезную площадь помещения.

B

КРЕПЕЖ

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Модель | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| LPS    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 31-60  | W-B   | W-A   | M-A   | M-B   | M-C   | M-D   | M-E   | W-C   | M-F   | M-G   | M-H   |
|        | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 8 шт. | 4 шт. |





# ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ LPS 31-60

## Шаг 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

При монтаже рамы стрелки должны быть направлены вверх




### ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:

- а) электрический кабель,
- б) газопровод,
- в) сантехнические и другие разводки.

## Шаг 2 КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ К СТЕНЕ




Не затягивая винты до полной фиксации рамы проверьте уровнем ее положение, если необходимо, отрегулируйте и только затем полностью зафиксируйте винты.



### ВАЖНО !

После монтажа рамы убедитесь в ее надежном креплении к стене и только после этого переходите к непосредственной установке телевизора.

## Шаг 3 МОНТАЖ ОПОР К ТЕЛЕВИЗОРУ



### ВНИМАНИЕ !

Убедитесь, что диаметр и длина винтов соответствуют диаметру и глубине посадочных отверстий Вашего телевизора.



### ВНИМАНИЕ !

Перед тем как положить телевизор экраном вниз убедитесь в отсутствии посторонних предметов между экраном телевизора и рабочей поверхностью.

## Шаг 4 УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА



Данную процедуру необходимо производить вдвоем

ТЕХНОТЕМП

ООО "Технотемп"

141983, РФ, Московская область, г. Дубна,  
ул. Жуковского, д.2, стр. 39, а/я 20.

Тел./факс: (496) 212-92-23, 212-96-85

E-mail: [texnotemp@dubna.ru](mailto:texnotemp@dubna.ru)

[www.trone.ru](http://www.trone.ru)





## Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет юридической ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Для установки или демонтажа кронштейна требуется как минимум 2 человека.
6. Внимательно проверьте область, где будет выполняться настенная установка.
  - Избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой.
  - Не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением.
  - Устанавливайте крепление только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей.
  - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации.
  - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
7. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для соответствующей вентиляции.
8. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
9. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
10. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
11. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не сломать винт или не повредить его резьбу).
12. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
13. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
14. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.

Кронштейн для LCD, OLED, PDP телевизора/панели соответствует требованиям TO9693-001-51920204-2003 и признан годным к эксплуатации.

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г. Штамп ОТК

