

# Домашний планетарий

# HOMESTAR AURORA

## ALASKA NIGHT SKY


### Инструкция по эксплуатации.




Персональный планетарий "HomeStar Aurora Alaska" — уникальная модель, позволяющая создать реалистичную копию звёздного неба на потолке или стене, а также такие редкие явления, как полярное сияние и звезду Аврора, ради чего туристы со всего света ежегодно преодолевают большие расстояния и посещают Аляску. На звёздной полусфере Вы сможете изучить небесные тела и проникнуть в непостижимые космические тайны, не выходя из дома. Возможности этого планетария позволяют с успехом использовать его для изучения астрономии дома и в школе.

#### **Комплект поставки:**

- ✓ планетарий домашний "HomeStar AURORA Alaska";
- ✓ защитная крышка объективов;
- ✓ инструкция по эксплуатации;
- ✓ оригинальная упаковка.



### Установка элементов питания (4xAA):




### Технические характеристики:

- оптимальное расстояние проекции: 2 м;
- диаметр проекции: 180 см;
- направление проекции: от вертикального до горизонтального;
- количество проецируемых звёзд: 10 000 шт.;
- наклон объектива — в пределах 0...180°;
- встроенный динамик с выбором мелодии (доступно 3 варианта);
- таймер выключения на 5 или 30 мин.;
- питание: 4 "AA" батареи, 1,5 В;
- время работы от батареек: до 4 ч;


- потребляемая мощность: 3 Вт;
- рабочая температура: -10...+40 °С
- размер планетария: 158 x 150 x 146 мм;
- вес: 510 г.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- 1** Снимите защитную крышку линз




- 2** Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность




- 3** Установите нужный угол наклона




- 4** Включите планетарий, установив переключатель таймера в положение 5 или 30 минут




- 5** Настройте фокус с помощью фокусирующего кольца




- 6** По окончании просмотра не выключая планетария включите свет.



- 7** Выключите планетарий, установив переключатель таймера в положение OFF



- 8** Верните планетарий в вертикальное положение, установите защитную крышку



### Настройка фокусировки:

Нажмите кнопку "Тест" и включите планетарий (на 5 или 30 мин). Включится тестовый режим, 3 минуты будет звучать звуковой сигнал. При нажатии "С" во время звучания сигнала, планетарий будет проецировать звездное небо. Используя фокусирующее кольцо настройте четкость изображения. Выключите планетарий.

**Меры предосторожности:**

- Храните устройство в местах недоступных для детей.
- Устройство предназначено для использования только в помещении.
- Если устройство в процессе эксплуатации нагревается слишком сильно, немедленно прекратите использование, выключите его и извлеките элементы питания.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство, это может послужить причиной удара электрическим током, пожара и неправильной работы устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещения. Это может послужить причиной его некорректной работы.
- Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного периода времени, выключите его и извлеките элементы питания.
- Избегайте попадания на устройство воды и других жидкостей, а также попадания посторонних предметов внутрь устройства.
- Запрещается использовать никельсодержащие элементы питания (например, NiOx) и аккумуляторы (Ni-Cd). Запрещается использовать новые элементы питания совместно со старыми.
- Запрещается заглядывать в линзы проектора, а также направлять их в лица людей. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Во избежание несчастных случаев не перемещайте и не выключайте устройство в темном помещении. Обязательно включите внешнее освещение, перед тем как выключить устройство.
- При внесении холодного устройства в теплое помещении на линзах проектора может образоваться конденсат, в результате чего устройство будет работать некорректно. Для удаления конденсата поместите устройство в сухое помещение.
- Чистку устройства следует производить при помощи мягкой сухой ткани. Запрещается использовать для чистки устройства различные химикаты.

**Гарантийные обязательства:**

Производитель: SEGA TOYS (Япония).

Зарегистрированная товарная марка: HOMESTAR™, SEGA TOYS, Co., Ltd.

Страна производства: Китай.

Импортер продукции HOMESTAR™ в России и СНГ: ООО «СИТИТЕК».

Срок гарантии: 1год.

Срок хранения: не ограничен.

Товар сертифицирован (№0847707, срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2014, выдан ООО «Нортекс»).

Юр. адрес импортера: 426032, Россия, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 2.

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять: 426032, Россия, УР, г. Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул. Карла Маркса, д. 2, тел. 8-800-555-40-78, [www.sititek.ru](http://www.sititek.ru)