

Средства ухода за оптикой LEVENHUK®

Помогают сохранить превосходное качество оптики

Серия оригинальных аксессуаров для оптики LEVENHUK®
содержит всё необходимое для ухода за оптическими приборами



Приближает
с удовольствием

levenhuk
Zoom&Joy®




Д
Bres



Внимание!

Риск для ребенка! Никогда не глядите в оптическое устройство на Солнце или на небо рядом с ним! Это может привести к полной слепоте! Дети должны пользоваться этим устройством под присмотром взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Существует риск удушья!

Риск пожара/ожога! Никогда не выставляйте устройство (особенно линзы) под прямые солнечные лучи. Концентрация лучей может вызвать ожоги и/или привести к пожару. Не подвергайте устройство воздействию температур выше 60° С.



- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Ручка фокусировки | 7 Бинокулярная ось |
| 2 Окуляры | 8 Линза объектива |
| 3 Линза окуляра | 9 Мост |
| 4 Кольцо диоптрий | 10 Подвесной ремешок |
| 5 Кольцо для ремешка | 11 Нейлоновый футляр |
| 6 Оптическая труба | |

Выставление расстояния между зрачками

Расстояние между глазами у каждого ребенка разное. Поэтому очень важно правильно установить его. Возьмите бинокль обеими руками и поднесите его к глазам. Держите бинокль так, чтобы обоими глазами был виден один круг.

Регулировка фокуса

Найдите объект на расстоянии 10 метров от вас. Закройте правый глаз или прижмите его пальцем. Поверните кольцо фокусировки так, чтобы левый глаз видел изображение в фокусе. Затем повторите процедуру с другим глазом; используйте кольцо оптической компенсации. Когда бинокль правильно сфокусирован, можно обоими глазами видеть любой предмет в фокусе.

Окуляры на линзах складываются. Если вы носите очки, откиньте окуляры назад, чтобы видеть изображение в фокусе.



Советы по уходу

Очищайте линзы (объектив и окуляр) только безворсовой тканью (например, микрофиброй). Очень чувствительные, они могут легко поцарапаться. Используйте только сухую салфетку, смоченную жидкостью для протирки линз. После использования дайте ему высохнуть. Чтобы лишняя влага испарилась. Храните бинокль в футляре.

Гарантийный талон

Продавец гарантирует соответствие качества товара требованиям технической документации при транспортировании, хранении и эксплуатации. В течение гарантийного срока, если товар окажется бракованным, продавец обязан вернуть исправный прибор продавцу, либо Брессер по своему усмотрению отремонтирует.

Претензии по качеству товара не принимаются, если товар не имеет механических повреждений, царапин, трещин, если прибор вышел из строя в результате ударов, или ремонтировался лицом, не имеющим на это право.

Срок гарантии: один год с даты покупки. Хранить в сухом месте.

Официальный дистрибутор продукции Bresser в России: Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22, л. 1.

© „Bresser“ and the Bresser Logo are registered trademarks. © Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 2, D-40880 Ratingen, Germany.

www.bresser-russia.ru

Дата продажи _____

www.bresser-russia.ru

h
t
t
p
:
/
/
a
c
c
t
e
c
h
.
r

